

「酵素工場」設置

1. 本体設置場所

水道、電気（100V）、排水が流せる場所



- 本体 36cm（幅）×30cm（高）×22 cm（奥）
- 本体電源（100V、500W）

- 給水ホース（水道）
洗濯機の給水ホースと同じ形状



- ポンプスイッチと酵素水ホース
スイッチ ON でホースから酵素水が出ます

- 酵素水タンク
200ℓ型（直径 588 mm×高さ 882 mm）
120ℓ型（直径 489 mm×高さ 793 mm）

- 酵素水オーバーフロー配管
厨房：床またはグレーチング等に
洗濯機置場：洗濯機排水を流す場所に



※オーバーフロー排水はグリストラップに流れる配管へ

<酵素水の設定>

- 使用量 : 20ℓ～250ℓ/日
- 濃度 : 薄い、やや薄い、普通、やや濃い、濃い、の5段階
- 使用開始時間：清掃時に「酵素水」を使用

2. グリストラップ

- 油脂分解及び臭気低減が必要な箇所
 - 惣菜、精肉、鮮魚厨房など
 - 散気管とエアーポンプを設置
 - エアーポンプにはタイマーを設置
- ※酵素工場と距離があり、酵素工場のタイマーが使用できない場合



<タイマー設定>

- エアーポンプ作動時間：終業1時間後～始業1時間前

詳しくは、取付説明書、取扱説明書をご覧ください